

## Tecma Imperial H2O hidroizoliacijos įrengimas vonioje

**Data: 2020 balandžio 17 d.**

1. Susitvarkote pagrindą (pagrindas turi būti lygus, negrublėtas, be įtrūkimų ar didesnių duobių ir aukščių perkritimų). Pašalinajte visas prastai prikibusias medžiagas, riebalus ar kt. nešvarumus kurie galėtų įtakoti hidroizoliacijos sukibimą su pagrindu.
  - a. Įtrūkimų nuo 10mm ir/ar didesnių nelygumų išlyginimui naudojamas mišinys **PREMHOR**.
  - b. 3-10mm įtrūkimų ir/ar smulkesnių nelygimų išlyginimui naudojamas mišinys **TECMADRY RPA**
  - c. Įtrūkimų iki 3mm ir/ar grublėto paviršiaus išlyginimui naudojamas mišinys **PREMHOR COSMETICO**
2. Deformacinėse vietose (kampuose, skirtingų medžiagų sujungimo vietose) voleliu, mentele ar teptuku, kaip patogiau pratepate apie 15 cm pločio ploną sluoksnį hidroizoliacijos **TEMCA IMPERIAL H2O**. Leidžiate išdžiūti.
3. Deformacinėse vietose – sienos ir grindų sujungimas, metalinės detalės, deformacinės siūlės ar kt., ant jau užteptos hidroizoliacijos „juostų“, klijuojate savaime limpančią armavimo juostą **TECNOBAND 100** (arba **SATECMABAND**). Puse pločio ant vertikalės, pusė ant horizontalės. Taip pat pusė ant metalinių detalių (jei yra), pusė ant pagrindo. Deformacinė vieta turi atsidurti per juostos vidurį. Žr. brėžinį.
4. Voleliu, mentele ar teptuku, kaip patogiau, padengiate pirmą sluoksnį **TECMA IMPERIAL H2O** hidroizoliacijos. Laikykitės 0.9 kg / m<sup>2</sup> izeigos, norint, kad sluoksnis būtų reikiamo storio.
5. Leidžiate išdžiūti. Priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir drėgnumo tai užtrunka apie 6-8 valandas (prie 23 laipsnių). Prieš atlikdami kitus žingsnius, patikrinkite ar nebelimpa, ar išdžiuvo.
6. Antram sluoksniui - jei naudojami priedai galutinio paviršiaus pašiuurkštinimui (stiklo granulės **GLASS MICRO SPHERES** arba **SILICA SAND**), juos sumaišote su hidroizoliacija, rekomenduojamas kiekis – 100-200g. į 1kg hidroizoliacijos ir tęsiate pagal 4,5-ą punktą.
7. Antras hidroizoliacijos sluoksnis įrengiamas taip pat, kaip ir pirmas (4 punktas), perdengiant armavimo juostas ir užkeliant kampuose bent 2 cm virš armavimo juostų.
8. Leidžiate išdžiūti. Priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir drėgnumo tai užtrunka apie 6-8 valandas (prie 23 laipsnių).
9. Esant poreikiui, plytelės klijuojamos elastingais klijais **TECMACOL FLEX**.

UAB „Mosas“  
Projektų vadovas  
Dovydas Urbanas  
+370-615-57172  
dovydas@mosas.lt